

## Accessoires pour polisseuse PM 100

### Disque de polissage tissus, d ur (100 x 15 mm)

Tremp  et particuli rement raide. Pour le polissage brillant de l'or, l'argent, le platine, le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable et le plastique. Utiliser uniquement avec p te   polir ou  mulsion de polissage.

**NO 28 000**



### Disque de polissage tissus, mou (100 x 15 mm)

Pour le polissage brillant de l'or, argent, platine, cuivre, laiton, acier inoxydable et plastique. S'adapte au contour de la pi ce. Utiliser uniquement avec p te   polir ou  mulsion de polissage.

**NO 28 002**



### Disque de polissage feutre (100 x15 mm)

Convient pour le polissage des surfaces lisses aux m taux (tels que or, argent, laiton et aluminium). Dur e de maintien  lev . Pour des r sultats de polissage  gaux et   utiliser avec toutes sortes de p tes   polir.

**NO 28 004**



### Disque de polissage en microfibre, 15 couches (100 mm)

Tr s doux. Pour le polissage brillant des m taux pr cieux et non pr cieux ainsi que des plastiques. Particuli rement adapt  aux endroits difficiles   atteindre qui ne sont pas accessibles par des disques fixes. Utiliser uniquement avec p te   polir ou  mulsion de polissage.

**NO 28 006**



### Baton de polissage (80 g), produit d'agent de polissage et de cire

Convient particuli rement pour le polissage de haute brillance des m taux pr cieux et non pr cieux ainsi que des plastiques. Aussi pour rafra chir l'aluminium, le cuivre ou le laiton ternis.

**NO 28 008**

