



**Starter kit BT 30** 353 6107 **A**

**Constitué de :**

- 1 x Nettoyeur de cône
- 14 x Tirettes
- 4 x Porte-pincés ER 32
- 1 x Clef de serrage pour porte-pince ER 32
- 1 x Jeu de pincés ER 32 (18 pièces)
- 1 x Mandrin de perçage
- 2 x Portes-fraises Weldon 6 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 8 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 10 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 12 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 16 mm
- 2 x Porte-fraises Weldon 20 mm
- 1 x Adaptateur BT 30 - CM 2
- 1 x Porte-fraise à surfacé
- 1 x Dispositif de réglage de la hauteur
- 1 x Système d'assemblage et de serrage d'outils

**Porte-fraise à surfacé BT 30** 353 6306 **A**

- 22 mm



**Mandrin de perçage BT 30** 353 6303 **A**

- Ouverture 1 - 13 mm, avec clef
- Concentricité : 0.03 mm
- Vitesse max. 12 000 T/min.



**Portes-fraises Weldon BT 30 :**

6 mm	353 6310 <b>A</b>
8 mm	353 6311 <b>A</b>
10 mm	353 6312 <b>A</b>
12 mm	353 6313 <b>A</b>
16 mm	353 6314 <b>A</b>
20 mm	353 6315 <b>A</b>



**Adaptateur BT 30**

Cône morse BT 30 - CM 2	353 6305 <b>A</b>
Cône morse BT 30 - CM 3*	353 6316 <b>A</b>



\* N'est pas inclus dans le starter kit

**Porte-pince ER 32 BT 30** 353 6304 **A**



**Clef de serrage pour porte-pince ER 32** 353 6307 **A**



**Jeu de pincés ER 32** 344 1122 **D**

- 18 pincés de Ø 3 - 20 mm



**Dispositif de réglage de la hauteur** 353 6290 **A**

- Type analogique
- Système simple et rapide pour le réglage d'un point de référence sur l'axe Z, ainsi que la hauteur d'outils (pour fraises et forets) sans endommager la pièce
- Hauteur 50 mm



**Système d'assemblage et de serrage d'outils** 353 6193 **A**

- Pour un réglage facile et précis des outils
- Système vertical ou horizontal pour outils à queue conique



**Nettoyeur de cône** 353 6301 **A**



**Tirette BT 30 (à l'unité)** 353 6302 **A**

- 30°

