






















Accessoires pour Torche SR17, SR 18, SR 26.

	Nr.	Modèle	Ø	Code Art.	
	①	Buse céramique mini N°4	6.4 mm	110 0401	
		Buse céramique mini N°5	8.4 mm	110 0402	
		Buse céramique mini N°6	9.8 mm	110 0403	
		Buse céramique mini N°7	11.2 mm	110 0404	
		Buse céramique mini N°8	12.7 mm	110 0405	
		Buse céramique mini N°10	15.7 mm	110 0406	
	Nr.	Modèle	Ø	Code Art.	
	①	Buse diffuseur mini N°4		110 0511	
		Buse diffuseur mini N°5		110 0512	
		Buse diffuseur mini N°6		110 0513	
		Buse diffuseur mini N°7		110 0514	
		Buse diffuseur mini N°8		110 0515	
		Bague isolante (téflon)		147 2102	
	Nr.	Modèle	Ø	Code Art.	
	③	Pince pour tungstène mini	1.0 mm	147 3110	
		Pince pour tungstène mini	1.6 mm	147 3116	
		Pince pour tungstène mini	2.4 mm	147 3124	
		Pince pour tungstène mini	3.2 mm	147 3132	
	Nr.	Modèle	Ø	Code Art.	
	②	Support collet diffuseur gaz mini	1.6 mm	147 3516	
		Support collet diffuseur gaz mini	2.4 mm	147 3524	
		Support collet diffuseur gaz mini	3.2 mm	147 3532	

	Nr.	Modèle	Ø	Code Art.	Qté*	
	⑤	Bout du corps de torche (pour SR17)		110 0750	1	
		Bout du corps de torche (pour SR26)		110 0650	1	
	⑥	Coiffe de torche longue 117 mm		110 0100	2	
		Coiffe de torche courte 22.5 mm		110 0101	2	
	⑦	Jeu de poignées pour SR17		110 0150	1	
	⑧	Bouton poussoir double		110 0102	1	
		Potentiomètre 10 k		110 0112	1	
		Poignée pour potentiomètre		110 0113	1	
		Coffret de pièces d'usure pour SR 17/18 et 26		110 0152	1	
		Coffret de pièces d'usure "Mini"		110 0200	1	